

Návod k používání – Barevný plastový projektor 7 LED (576043)
(pouze pro použití v interiéru)

Před použitím si přečtěte bezpečnostní pokyny!

Produkt je vhodný pro Disco party

Pohon: 3 x AA baterie (nejsou součástí)

Zprovoznění: Vyšroubujte na spodní straně ochranný kryt baterií a sejměte ho. Vložte 3 baterie AA (1,5V) správně (+/-). Ochranný kryt baterií vraťte a opět zašroubujte. Poté můžete přístroj zapnout.

Upozornění: Barevný LED projektor položte na ploché a pevné místo. Nepokoušejte se vyměnit LED diody. Udržujte otvor pro baterie v suchu. Uchovávejte z dosahu dětí a zvířat. LED projektor není hračka pro děti!

Technické informace:

El. napětí: 4,5 Volt